

Паспорт Гарантийный талон Декодер DMX-PWM-3 AAD-DEK-003



Данный «Паспорт» предназначен для использования при монтаже, установке на месте эксплуатации и на весь период эксплуатации изделия.

Назначение

Декодер AG 3 служит для преобразования сигнала DMX-512 в постоянное напряжение с широтно-импульсной модуляцией на 3-х - выходах (например, 1 группа RGB светильников с общим анодом) типа открытый сток.

С помощью кнопок ESC (-) и ENTER (+) производится перемещение по меню, изменение режимов и параметров. На светодиодном индикаторе отображаются текущие показания.

Выбор меню происходит коротким нажатием кнопки. Вход и выход из меню длинным нажатием. Все параметры сохраняются при отключении питания.

Меню декодера AG3

- 1 - изменение DMX адреса
- 2 - =0 рабочий режим, =1 демо режим
- 3 - =0 режим светильников, =1 режим клапанов
- 4 – не используется
- 5 - значение ШИМ в режиме клапанов или яркость теста белого цвета в режиме светильников (значение по умолчанию 85)

6 – время работы клапанов на 100% мощности в мс=значение*5. По истечении этого времени на клапаны подается ШИМ сигнал со значением из 5-го меню.

7 – инверсия значений каналов

На плате декодера установлен светодиод HL7 монотонное мигание которого индицирует о наличии DMX сигнала.

Условия эксплуатации

Нормальная эксплуатация декодера обеспечивается при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от +5С до +30С;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +20С и 50% при температуре +30С;
- высота установки над уровнем моря не более 1000м;
- при отсутствии механических нагрузок;
- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
- при транспортировании, хранении и установке температура окружающего воздуха от -20С до +50С;
- проводники, подключаемые к изделию, не должны испытывать механических нагрузок, приводящих к сокращению их срока службы;

Основные технические характеристики:

- номинальное постоянное рабочее напряжение 12-24v;
- максимальная нагрузка 15А на канал, 60А на все каналы в сумме;

- электрическое сопротивление изоляции не менее 10 Мом;
- степень защиты щита IP55;
- вариант конструктивного исполнения – открытая плата;
- электрическое подключение – винтовые клеммы;
- монтаж на DIN рейку;
- габариты: длина - 106мм; ширина - 70мм; высота - 35 мм
- масса: 100г.

Монтаж изделия

Перед началом эксплуатации необходимо проверить соответствие технических данных, которые указаны в настоящем паспорте, проектной документации.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, установленные и эксплуатируемые в соответствии с требованиями настоящего паспорта на изделие.

Производитель выполняет бесплатный ремонт изделия и (или) его частей в течение всего гарантийного срока эксплуатации при обнаружении в изделии дефектов производственного происхождения.

Все дефектные изделия, замененные при гарантийном ремонте, являются собственностью производителя и не могут быть оставлены Потребителю.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на изделия, получившие повреждения от небрежного обращения или неправильного монтажа;
- на изделия, вскрытые или подвергнутые ремонту не уполномоченными на это организациями или лицами, а также подвергнутые самостоятельному ремонту или при изменении внутреннего устройства;
- на изделия, получившие повреждения при превышении максимально допустимого давления и диапазона температур эксплуатации;
- на изделия, получившие повреждения из-за подключения к несоответствующей электросети;
- на изделия, эксплуатирующиеся без защитных устройств;
- на изделия, получившие повреждения от огня, в результате аварии, стихийных бедствий или событий, приравненных к таковым;
- на части изделий, подверженных естественному износу (лампочки, мембраны, кварцевые трубки, УФ-лампы и т.п.).

Отметка о введении оборудования в эксплуатацию:

Компания _____

Дата введения в эксплуатацию " _____ " _____ 20 _____ г.

Подпись: _____

При покупке оборудования требуйте оформления гарантийного талона. При вводе в эксплуатацию оборудования авторизованными сервисными службами должен быть составлен сервисный протокол и сделана соответствующая запись в гарантийном талоне.

Модель: _____

Артикул: _____

Количество в партии (поставке): _____

Гарантийный срок: _____ с момента продажи.

Дата продажи: _____ Продавец: _____

М.П.

Внешний вид, целостность электрического кабеля и комплектность оборудования проверены в моем присутствии, претензий не имею.

(подпись покупателя) _____

Сервисный центр:

ООО «Астрал Аквадизайн»

115230, Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 79